《基础物理实验》预习报告

描释教师: 实验名称: \_ 磁场的测量

学号: \_2023K8009908031\_ 分组序号: \_2-05 

实验地点: 数学楼 708 实验回期: 2024.11.26

第一部分,利用霍尔效应测量电磁铁的磁场

1. 安验目的

(

(

(

(

(

(

(

(

C

C.

(

(

(

- (1)理解霍尔敌应及霍尔元件有关参数的含义和作用
- (2) 测线霍尔元件的 VH-Is、VH-Im 曲线
- (3)学习并利用"对称交换测量法"的思想。
- 2. 实验原理

VH = By IH = RH · BIH = KHBIH

p: P型等体 (p-type semiconductor) 的载流子浓度 (ohracharge carrier density)

The char charge of one single carrier.

d: The hight (thickness) of the element.


RH = 中国: Hall coefficient (material-dependent) 電話数 KH = pad: Hall sensitivity of the element.

3.实验重点

沢川量霍尔灵敏度KH:

设置霍尔电流保持 In NomA,将特斯拉计的探头小心地伸入 ( 到电磁铁间隙中心,调节磁励电流大小,每隔OIA分别测出磁 场的大小和样品的霍尔电压UH.对数据消除副效应,拟给得到 KH的值.

## 第二部分、亥亥姆霍兹线圈的石兹场测量



实验为豚:固定撬测线圈法线方向和圆电和流轴线的表面为0°, 转动探测线圈径向移动手轮,每隔5mm测一个数据点,按正 负方何测线到边缘,记录数据并作出70%场分布曲线图.

(

(

(

(

## 实验问题:

- 1. 实验涉及到底感应强度B的多项修正,如何选取正负积定以使此过程尽量简化?
- 2、测量结果的不确定度如何计算?
- 3. 亥姆霍兹线圈距离 a 不智子半径 R 时 , B 分布图像如何?